

MedaMorph

Instruction for use Gebrauchsanweisung Mode d'emploi Gebruiksaanwijzing Instrucciones para el uso Istruzioni per l'uso

FLAP Vormontage (Drehsteckdose) Ergänzung zur GA71025471

① Rahmen unten in Tischplat-
tenausschnitt einschrauben.
(kann nur in eine Richtung
eingebaut werden)

② Tischplatte drehen.

③ Deckel mittels Deckelclip in
Rahmen unten einbauen.

④ Deckelbolzen mit Siche-
rungsring nach innen zeig-
end fixieren.

⑤ Rahmen oben über den De-
ckel einrasten.

⑥ (Zur engültigen Fixierung
nochmals von Hand, an den
Rahmen Aussenseiten nach-
drücken)

⑦ Anschlagpuffer eindrücken.
(diese sollen dabei auf der
Gegenseite rausstehen)

